

Costruisci il tuo Robbi


40



ASKA, il robot
giocherellone



Tutte le
istruzioni
di montaggio
step by step



Il moto rotatorio



DeAGOSTINI

LA SCHEDA DI ALIMENTAZIONE

IN QUESTA USCITA FORNIREMO LA SCHEDA INTERNA DI DISTRIBUZIONE DELL'ALIMENTAZIONE E LA PLACCA DI COPERTURA DEL BACINO, CHE OSPITA LA PORTA DI INGRESSO DOVE INSERIREMO IL TERMINALE DEL CARICABATTERIA.

La scheda di distribuzione fornita in questa uscita serve a collegare fra loro i cavi della batteria, dell'interruttore e il cavo del caricabatteria. Questo componente viene utilizzato anche per eseguire il test di funzionamento delle braccia e delle gambe di Robi (che

effettueremo nelle prossime uscite) e per ricaricare la batteria. L'altro componente, la placca nera, è la copertura posteriore del bacino, dove andremo a inserire il connettore del caricabatteria. Anche in questo numero non ci sono operazioni di montaggio da svolgere,



quindi conservate con cura i componenti forniti. Nella prossima uscita invece, collegheremo alla copertura il cavo di alimentazione interno.



IL PEZZO IN QUESTO NUMERO

- 1 Scheda di distribuzione dell'alimentazione
- 2 Copertura posteriore del bacino

Questi articoli non sono un giocattolo; prodotto parte di un kit di montaggio destinato a un pubblico adulto.
Made in CHINA. Distribuito da De Agostini Publishing Italia S.p.A. - Via G. da Verrazano, 15 - 28100 Novara



La confezione che contiene la scheda di distribuzione serve per prevenire i danni dovuti all'elettricità statica. Quindi, conservate la scheda nell'apposita confezione, per evitare danni e prevenire malfunzionamenti.





POSIZIONE E NUMERI ID DEI SERVOMOTORI DI ROBI

Come sappiamo, per ogni servo di Robi viene impostato uno specifico numero ID. Se si sbaglia a impostare l'ID oppure ci si dimentica di farlo, il servo, una volta montato su Robi, non funzionerà correttamente e potrà causare dei guasti. Nello schema sotto riepiloghiamo la posizione, la funzione e i numeri ID di tutti i servo di Robi. È fondamentale che a ciascun servomotore sia associato il corretto numero ID.

