STAR WARS™ R2-D2

37

DIETRO LE QUINTE DELLA SAGA

Corsa contro il tempo

IL MONDO DEI DROIDI

I droidi infiltratori della serie EX-D



LA GUIDA AL MONTAGGIO

Il meccanismo di espulsione della spada laser

DeAGOSTINI

Pubblicazione settimanale, uscita n. 37 del 10/11/2018. Data prima immissione 30/12/2017.
La tua collezione si compone di 100 uscite, prezzo prima uscita 1,99€ anziché 5,99€, prezzo seconda uscita 5,99€ anziché 12,99€, prezzo uscite successive 12,99€, salvo variazione delle aliquote fiscali.

FASE 37: I COMPONENTI

Meccanismo di espulsione della spada

I componenti forniti in questa uscita serviranno per assemblare il sistema per far uscire e rientrare la spada laser di Luke nella custodia all'interno della cupola di R2-D2. Il sistema è composto da un motore elettrico collegato a una lunga cremagliera e una coppia di interruttori di fine corsa.

LISTA DEI COMPONENTI ALLEGATI

DF-81 Copertura sinistra

DF-82 Cremagliera

DF-83 Ruota dentata

DF-84 Copertura destra

DF-85 Interruttori di fine corsa

DF-86 Piatto di movimentazione

DF-87 Motore



Questi articoli non sono giocattoli; prodotti parte di un kit di montaggio destinato a un pubblico adulto.
Made in CHINA. Distribuito da De Agostini Publishing Italia S.p.A. - Via G. da Verrazano, 15 - 28100 Novara

FASE 37: IL MONTAGGIO

Assembla il meccanismo

Per montare il meccanismo di espulsione ti serviranno tutti i componenti forniti in questa uscita, oltre a quattro viti autofilettanti da 2,3x6 mm ricevute nella Fase 35.

Recupera la cremagliera (DF-82) e il piatto di movimentazione (DF-86) e posizionali come mostrato nell'immagine.



Inserisci la linguetta di DF-86 nella sede cava sulla cremagliera.



Fissa i due elementi con una vite nera autofilettante da 2,3x6 mm.

Prendi il motore (DF-87) e libera il cavo.



Assicurati che il cavo sia ben steso.

Prendi la copertura e tienila come mostrato in foto, poi fai passare il connettore bianco del cavo del motore nell'apertura circolare di DF-81.



Inserisci il motore nell'apertura – potrai infilarlo solo in un senso, quindi non forzare e controlla che sia orientato correttamente.

Premi il motore fino in fondo.



Inserisci la ruota dentata sull'albero motore.

L'ingranaggio deve inserirsi completamente.



Libera il cavo degli interruttori di fine corsa (DF-85) e stendilo.



Nota che a un interruttore arriva un cavo giallo e all'altro arriva un cavo nero.



Prepara l'interruttore con il cavo nero e DF-81 come mostrato.

Fai in modo che il perno di DF-81 entri nel foro dell'interruttore.



Disponi l'altro interruttore come mostrato sopra.



Fai in modo che l'altro perno di DF-81 entri nel foro dell'interruttore.



Prepara la cremagliera e la copertura sinistra come mostrato in foto, la ruota dentata è dalla parte opposta rispetto al piatto di movimentazione inserito sulla cremagliera.

Inserisci la cremagliera in DF-81, tenendola il più possibile sulla sinistra, in modo che tocchi il dente nero dell'interruttore a sinistra, e accoppiando i suoi denti con quelli della ruota dentata.



Sovrapponi la copertura destra DF-84 a DF-81, avendo cura di non spostare nessuno degli elementi che hai appena montato.

Infila una vite nera autofilettante da 2,3x6 mm nel foro di fissaggio di DF-84 indicato, quello più vicino al cavo giallo.

Avvita tra loro i pezzi appena montati.

Avvita le ultime due viti autofilettanti negli altri due fori sullo stesso lato di DF-84.



Hai completato il meccanismo di espulsione della spada laser.

FASE 37: IL MONTAGGIO

Aggiungere la custodia

Il meccanismo di espulsione va unito con il tubo che funge da custodia della spada laser. Fai attenzione alle viti da usare.



Recupera il tubo di custodia completato nella Fase 35 e il meccanismo di espulsione, e disponili uno accanto all'altro in questo modo. Studia bene il disegno a destra.

Avvicina il piatto di movimentazione all'estremità del tubo di custodia.

Fai scorrere il meccanismo di espulsione tra le linguette di supporto esterne del tubo.



Infila una delle viti da 2x18 mm fornita nella Fase 35 nel foro indicato.

Avvita i pezzi tra loro per tenere in posizione il meccanismo.



Avvita una vite da 2x12 mm fornita nella Fase 35 nel foro del supporto più in alto.



Ecco come appaiono i pezzi correttamente montati.

Recupera il tappo del tubo (DF-80) dalla Fase 35 e disponilo accanto all'estremità del tubo in questo modo. Recupera dall'uscita 35 anche 2 viti nere autofilettanti da 2,3x6 mm.



Infila una prima vite autofilettante nera da 2,3x6 mm in uno dei fori di fissaggio.

Avvita bene la vite fino in fondo.

Usa la seconda vite da 2,3x6 mm per fissare definitivamente il tappo.

L'estremità posteriore del tubo dovrà apparire in questo modo.

RISULTATO DEL MONTAGGIO

Hai completato la custodia della spada laser, che ora è pronta per contenere l'arma di Luke.