

SEDIA DI RICARICA DI ROBI

Gentile Cliente,
per ringraziarla della fedeltà dimostrata all'opera
Costruisci il tuo Robi abbiamo deciso di inviarle
l'esclusiva sedia di ricarica dedicata al suo robot,
riservata in esclusiva agli abbonati.

Dovrà utilizzarla insieme al caricatore che
ha già ricevuto in corso d'opera.
Siamo certi che ne rimarrà soddisfatto!

Buon divertimento con il suo Robi.

*Questo articolo non è un giocattolo; tenere fuori dalla portata dei bambini.
Prodotto parte di un kit di montaggio destinato a un pubblico adulto.
Assemblare con la massima cura; sono vietate modifiche o manomissioni.
Distribuito da De Agostini Publishing Italia S.p.A. - 28100 Novara (Italia)
Non smaltire con i rifiuti urbani.*





PRECAUZIONI D'USO

La sedia di ricarica è destinata al solo uso con Robi. Non utilizzare per ricaricare altri dispositivi.

LEGENDA DEI SIMBOLI UTILIZZATI



DIVIETI



PRECAUZIONI D'USO



NON UTILIZZARE NEI PRESSI DI:

Lavandini, sanitari, tubature o altri luoghi a rischio di perdite d'acqua, stufe elettriche (potrebbe causare folgorazione, cortocircuito, fiamme, deformazione, guasto).



INFORMAZIONI SU SEDIA DI RICARICA, ADATTATORE CA E SPINA

- **Utilizzare esclusivamente l'adattatore CA dedicato.**

Non utilizzare una prolunga (potrebbe causare incendio, folgorazione, guasto).

- **Per un utilizzo corretto del dispositivo** (il collegamento scorretto potrebbe causare incendio, folgorazione, cortocircuito):

- ▷ afferrare saldamente la sedia di ricarica quando si collega o scollega Robi;
- ▷ inserire completamente la spina dell'adattatore CA;
- ▷ effettuare la ricarica in un luogo sorvegliato e non lasciare in carica quando si è fuori casa o durante il sonno;
- ▷ i bambini devono maneggiare il dispositivo sotto la supervisione di un adulto.

- **Rimuovere periodicamente la polvere dalla spina dell'adattatore CA strofinandola con un panno asciutto** (i residui di polvere e altri materiali potrebbero causare incendio).
- **Scollegare l'adattatore CA dalla presa di corrente se il dispositivo rimane inutilizzato a lungo** (potrebbe causare ferite, ustioni, folgorazione, dispersione elettrica, incendio).
- **Interrompere immediatamente l'utilizzo in caso dei seguenti guasti o anomalie** (potrebbe causare fumo, fiamme, folgorazione ecc.):
 - ▷ l'adattatore CA fornisce alimentazione saltuaria quando viene mosso;
 - ▷ deformazione e surriscaldamento anomalo (anche della sedia di ricarica);
 - ▷ odore di bruciato.




AVVERTENZE SU SEDIA DI RICARICA, ADATTATORE CA E SPINA

- **Non collegare a una presa multipla assieme ad altri dispositivi se vi è il rischio di superare l'assorbimento elettrico massimo** (potrebbe causare incendio, folgorazione).
- **Non danneggiare la presa della sedia di ricarica o l'adattatore CA.**
- **Non piegare eccessivamente, non tirare, attorcigliare o legare il cavo, non schiacciare, modificare, smontare, danneggiare e non sottoporre a urti violenti** (potrebbe causare danni al cavo, incendio, folgorazione).
- **Non utilizzare una presa di corrente con un collegamento allentato.**
- **Non inserire o estrarre la presa di alimentazione con le mani bagnate.**
- **Tenere i terminali elettrici lontano da liquidi.**
- **Non utilizzare l'adattatore CA o il suo cavo se danneggiati** (potrebbe causare folgorazione, cortocircuito, fiamme, ferite).
- **Non ricaricare ulteriormente la batteria già carica** (potrebbe causare usura e guasto).



Non accendere Robi mentre è seduto sulla sedia di ricarica



Materiale: resina
Fabbricato in Cina