

# Costruisci il tuo Robi

38



Terapio, un valido aiuto in ospedale



Tutte le istruzioni di montaggio step by step



La meccanica degli ingranaggi



DeAGOSTINI

# LA BATTERIA DI ROBI

IN QUESTA USCITA NON EFFETTUEREMO OPERAZIONI DI MONTAGGIO, MA VERIFICHEREMO LO STATO DELLA BATTERIA ALLEGATA. VERRANNO INOLTRE FORNITE IMPORTANTI INFORMAZIONI E AVVERTENZE SUL SUO UTILIZZO.

La batteria fornita in questa uscita deve essere maneggiata con molta cura. Leggete attentamente le istruzioni allegate e le informazioni fornite in queste pagine. Fate particolare attenzione a non danneggiare la batteria, evitando che riceva colpi

o di rovinarla con gli attrezzi utilizzati nelle operazioni di montaggio. Se la batteria si danneggia può diventare infiammabile. Inoltre fate attenzione a non esporre la batteria a elevate temperature, quindi non avvicinatela a fonti di calore.



1



## IL PEZZO IN QUESTO NUMERO

1 Batteria

Questi articoli non sono un giocattolo; prodotto parte di un kit di montaggio destinato a un pubblico adulto. Made in CHINA. Distribuito da De Agostini Publishing Italia S.p.A. - Via G. da Verrazano, 15 - 28100 Novara




Insieme alla batteria è stato allegato un foglietto con le avvertenze d'uso. Leggere e rispettare attentamente le istruzioni per l'utilizzo corretto e sicuro del prodotto, al fine di evitare che la batteria si danneggi e possa provocare guasti a Robi o danni alle persone. Conservare questo manuale d'uso in un luogo dove sia possibile consultarlo in qualsiasi momento.



Per risolvere dubbi e difficoltà relativi al montaggio, il nostro esperto è a disposizione tutti i giovedì dalle 18,30 alle 20,30 al numero 3396303825

## CONTROLLARE LA BATTERIA E LE ISTRUZIONI



**1** Estrarre la batteria e le istruzioni dalla confezione, evitando di danneggiarla, perché ci servirà per conservare la batteria finché non verrà utilizzata.

**2** Leggere attentamente le istruzioni. Verificare che la batteria sia integra e appaia come nella foto. Riporre le istruzioni e la batteria nella confezione.

## DIVIETI E PRECAUZIONI D'USO

### NON DISASSEMBLARE PARTI DELLA BATTERIA

Ciò potrebbe causare perdita di liquido nocivo, surriscaldamento, incendio o esplosione.

### NON ESPORRE AL CONTATTO CON LIQUIDI

Acqua (dolce o salata) e altri liquidi potrebbero causare surriscaldamento, folgorazione o guasto della batteria.

### NON ESPORRE A FIAMME

Pericolo di esplosione o emissione di gas nocivi.

### MANEGGIARE CON CURA

Non danneggiare la superficie della batteria e tenerla al riparo da oggetti appuntiti, perché potrebbe surriscaldarsi, incendiarsi o esplodere.

### UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE L'APPOSITO CARICABATTERIA

La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare perdita di liquido, surriscaldamento, incendio o esplosione.

### NON CONSERVARE E/O UTILIZZARE AD ALTE TEMPERATURE

Tenere la batteria lontano da fonti di calore (come fuoco o fornelli) ed evitare di lasciarla sotto il sole in veicoli chiusi, poiché ciò potrebbe causare ustioni, o provocare un guasto o una deformazione.

### NON CORTOCIRCUITARE I TERMINALI

Non conservare né trasportare assieme a oggetti metallici, come collane o forcine per capelli, per evitare folgorazione o guasti.

### EVITARE URTI VIOLENTI

Non far cadere la batteria e non sottoporla a urti violenti, poiché ciò potrebbe provocare guasti, perdita di liquido, incendio.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare la batteria, leggere attentamente le seguenti istruzioni!

- Questa batteria Li-ion è destinata al solo uso con Robi. Non utilizzare con altri dispositivi.
  - Utilizzare esclusivamente l'apposito caricabatteria per ricaricare la batteria Li-ion.
  - Conservare e utilizzare lontano dalla portata dei bambini.
  - Rimuovere sempre la batteria dal dispositivo e dal caricabatteria quando non viene utilizzata.
  - Non lasciare la batteria in carica incustodita, ad esempio durante il sonno.
  - Spegner Robi prima di ricaricarlo e non accenderlo durante la ricarica.
  - A carica completata, attendere che il LED luminoso del caricabatteria diventi verde e scollegare immediatamente il caricabatteria dal dispositivo e dalla presa di corrente.
  - A carica completata, non ricaricare nuovamente la batteria, poiché vi è il rischio di surriscaldamento, incendio, esplosione ecc.
  - Per collegare e scollegare la batteria, afferrare delicatamente la parte in plastica del connettore. Non tirare con forza il cavo elettrico.
  - Tenere il caricabatteria e la batteria lontano da liquidi e non maneggiare con le mani bagnate, per evitare il rischio di folgorazione.
  - Non danneggiare, infilzare con oggetti appuntiti, piegare, schiacciare o sottoporre a urti violenti la superficie della batteria, poiché vi è il rischio di surriscaldamento, incendio, esplosione ecc.
  - Non distruggere o rimuovere la pellicola protettiva della batteria.
  - Non utilizzare la batteria se in qualsiasi momento si notano surriscaldamento, cattivo odore o deformazione.
  - Una significativa diminuzione del tempo trascorso tra una ricarica e l'altra indica la fine della vita utile della batteria.
- Smaltire secondo le disposizioni di legge locali e procurarsi una nuova batteria.