

AVVISO AI LETTORI

Le istruzioni di montaggio presentate nella sezione ZAKINPROGRESS di questo fascicolo presentano alcune imprecisioni a causa di una piccola differenza tra il motore elettrico utilizzato per illustrare il montaggio del servo e quello effettivamente allegato all'uscita. Le istruzioni mostrate in questo foglio rappresentano quindi un'integrazione di quelle presenti nel fascicolo e ti spiegano come utilizzare correttamente il motore allegato. Tutte le operazioni presentate in seguito sono molto semplici ed eseguibili in poco tempo: occorre solo una pinza dal becco a punta.




1 Il motore elettrico che hai trovato allegato a questo fascicolo (e quelli che troverai in futuro) presenta due piccole linguette di plastica in entrambi i lati (vedi immagini accanto) che dovranno essere rimosse per poter richiudere correttamente il servo con la sua base superiore.


Rimuovendo tali linguette, sarà possibile far uscire il cavo elettrico del motore da uno dei lati. Il cavo può essere fatto passare indifferentemente da ognuno dei due lati, a seconda delle esigenze di montaggio.

ATTENZIONE: Dovremo eseguire questa semplice operazione per tutti i motori elettrici allegati in futuro.


Pertanto il procedimento qui illustrato viene presentato in dettaglio solo questa volta.



2 Per prima cosa rimuoviamo la linguetta presente sul primo lato (quello opposto rispetto a quello da dove esce il filo elettrico) aiutandoci con una pinza a becco stretto, come mostrato nell'immagine a sinistra.




◀3▶ Ripetiamo la stessa operazione anche con la linguetta di plastica presente sull'altro lato, dove esce il filo elettrico.




◀4▶ In queste due immagini è mostrato il motore con le due linguette di plastica rimosse. In questo modo, il cavo elettrico del motore può essere fatto passare attraverso una delle due fessure creatasi e consentire la sua corretta chiusura con il rivestimento inferiore in plastica del servo, come indicato nelle istruzioni di montaggio.

ATTENZIONE!



◀1▶ Nello step numero 1 delle istruzioni di montaggio della sezione ZAKINPROGRESS (pagina 5, in alto a sinistra) viene mostrato un motore in cui il cavo esce dal lato sbagliato del circuito elettrico. Quello che hai trovato nel fascicolo, invece,

presenta il cavo uscente dal lato corretto. Per rispettare il giusto orientamento devi posizionare il cavo elettrico come mostrato nell'immagine sopra: è sufficiente piegare il cavo e collocare la guaina di gomma nella fessura creatasi con la rimozione della linguetta.



◀2▶ Una volta posizionato correttamente il cavo elettrico, procediamo alla chiusura del servo posizionando il rivestimento inferiore, come è mostrato

nell'immagine qui sopra. Gli step di montaggio successivi (dal numero 2 al numero 31) presenti sul fascicolo sono invece corretti e possiamo affidarci a essi per terminare il montaggio del servo.